



Stúpanie závitov

Ø	Štandardné stúpanie	Jemné stúpanie			
M 2	0,4				
M 2,3	0,45				
M 2,5	0,45				
M 2,6	0,45				
M 3	0,5				
M 3,5	0,6				
M 4	0,7				
M 5	0,8				
M 6	1	6x0,5			
M 7	1				
M 8	1,25	8x1			
M 10	1,5	10x1,25	10x1		
M 12	1,75	12x1,5	12x1,25	12x1	
M 14	2	14x1,5			
M 16	2	16x1,5			
M 18	2,5	18x1,5			
M 20	2,5	20x1,5			
M 22	2,5	22x1,5			
M 24	3	24x2	24x1,5	24x1	
M 27	3	27x1,5	26x1,5		
M 30	3,5	30x1,5	28x1,5	28x2	
M 33	3,5	33x2	33x1,5	32x1,5	

Ø	Štandardné stúpanie	Jemné stúpanie			
M 36	4	36x3	36x1,5	36x2	35x1,5
M 39	4	39x3	39x1,5	39x2	38x1,5
M 42	4,5	42x3	42x1,5	42x2	40x1,5
M 45	4,5	45x3	45x1,5	45x2	
M 48	5	48x3	48x1,5	48x2	
M 52	5	52x3	52x1,5	52x3	50x1,5
M 56	5,5	56x4	56x2	56x3	55x2
M 60	5,5	60x4	60x2		
M 64	6	64x4	64x2		
M 68	6	68x4	68x2		
M 72	6	72x4	72x2		
M 76	6	76x4	76x2		
M 80	6	80x4	80x2		
M 85	6	85x4	85x2		
M 90	6	90x4	90x2		
M 95	6	95x4	95x2		
M 100	6	100x4	100x2		
M 105	6	105x4	105x2		
M 110	6	110x4	110x2		
M 120	6	120x4	120x2		
M 125	6	125x4	125x2		
M 140	6	140x4	140x3		

Údaje v tabuľkách majú iba informačný charakter!!!